

Link do produktu: <https://tomsan.pl/aqualine-ilr94b-direct-grzejnik-z-bocznym-przylaczem-450x960mm-czarny-mat-p-31008.html>



## Aqualine ILR94B DIRECT grzejnik z bocznym przyłączem 450x960mm czarny mat

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena             | <b>250,20 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Dostępność - 7 dni</b> |
| Czas wysyłki     | <b>do 7 dni</b>           |
| Numer katalogowy | <b>8590913124020</b>      |
| Kod producenta   | <b>UBC_ILR94B</b>         |
| Kod EAN          | <b>8590913124020</b>      |
| Producent        | <b>Aqualine</b>           |

### Opis produktu

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Marka                        | AQUALINE   |
| Seria                        | DIRECT & ORBIT   |
| Rozmiar                      | 450x960 mm   |
| Szerokość                    | 450 mm   |
| Wysokość                     | 960 mm   |
| Objętość                     | 4.53 l   |
| Kolor                        | Czarny mat   |
| Materiał                     | Stal   |
| Kształt                      | Kształt H  |
| Zalecana grzałka             | 400 W  |
| Opcje ogrzewania             | Ogrzewanie centralne, Ogrzewanie elektryczne, Ogrzewanie centralne/elektryczne |
| Rozstaw podłączenia          | 410 mm   |
| Moc                          | 447 W  |
| Gradient temperatury         | 75/65/20 °C  |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 10 bar   |
| Waga / szt.                  | 8.5000 kg  |
| Opakowanie                   | 1 szt.   |

#### Ogrzewanie centralne

W przypadku centralnego ogrzewania ważny jest dobór zestawu przyłączeniowego. Do wyboru jest zawór ręczny lub zawór z głowicą termostatyczną.

**Zawór manualny:** Temperatura jest regulowana manualnie. Dopływ ciepłej wody może być podłączony jak z lewej, tak z prawej strony zaworu.

**Zawór z głowicą termostatyczną:** Zintegrowany termostat utrzymuje ustawioną temperaturę wewnątrz urządzenia. Zawór termostatyczny musi znajdować się na wlocie ciepłej wody (poza MONO ONE).

Oferowane przez nas zawory przyłączeniowe dostarczane są w komplecie ze złączką zaciskową do najczęściej stosowanych rur (Ø15 mm Cu i Ø16 mm Alupex), nie trzeba dokupować dalszych akcesoriów. Do zakrycia podłączenia do rur dopływowych i otworów w ścianie zalecamy zastosowanie rozetek maskujących.

#### Grzejnik z podłączeniem o rozstawie 50 mm

---

## Grzejnik z podłączeniem bocznym

### Grzejnik z podłączeniem jednopunktowym

#### Ogrzewanie elektryczne

Jeżeli grzejnik jest ogrzewany wyłącznie elektrycznie, tzn. za pomocą grzałki, należy dodatkowo dokupić zaślepkę 1/2" do grzejnika, aby zatkać drugi otwór w grzejniku, który w przeciwnym razie zostałby wykorzystany do podłączenia do centralnego ogrzewania.

Zalecamy napełnienie grzejnika wodą destylowaną. Zalecamy również zastosowanie niezamarzającego płynu LIKIDO, który również zapobiega tworzeniu się korozji.

Grzałka powinna mieć taką samą lub podobną moc, zgodnie ze specyfikacją techniczną grzejnika. Grzałki z termostatem regulują temperaturę cieczy w grzejniku.

### Grzejnik z podłączeniem o rozstawie 50 mm

#### Grzejnik z podłączeniem bocznym

#### Ogrzewanie centralne i elektryczne

Podłączenie kombinowane umożliwia zasilanie grzejnika przez instalację centralnego ogrzewania, jak i wykorzystanie elektrycznej grzałki do samodzielnego ogrzewania poza sezonem grzewczym. Zalecamy zastosowanie grzałki o takiej samej lub podobnej mocy w zależności od specyfikacji grzejnika.

W przypadku, że urządzenie posiada podłączenie środkowe, podłącza się dwoma sposobami, w zależności od konstrukcji grzejnika.

1. Grzałka instaluje się przez zawór przyłączeniowy - w tym przypadku grzejnik podłącza się za pomocą zestawu przyłączeniowego zespolonego typu COMBI.

2. Grzałka instaluje się prosto do konstrukcji urządzenia, poza zawór przyłączeniowy - grzejnik podłącza się zwykłym zespolonym zestawem przyłączeniowym.

W przypadku podłączenia bocznego zawsze należy stosować zawór typu COMBI. Istnieje możliwość zastosowania zaworu manualnego lub zaworu z głowicą termostatyczną.

**Zawór manualny:** Temperatura jest regulowana manualnie. Dopływ ciepłej wody może być podłączony jak z lewej, tak z prawej strony zaworu.

**Zawór z głowicą termostatyczną:** Zintegrowany termostat utrzymuje ustawioną temperaturę wewnątrz urządzenia. Zawór termostatyczny musi znajdować się na wlocie ciepłej wody (poza MONO ONE).

Oferowane przez nas zawory przyłączeniowe dostarczane są w komplecie ze złączką zaciskową do najczęściej stosowanych rur (Ø15 mm Cu i Ø16 mm Alupex), nie trzeba dokupować dalszych akcesoriów. Do zakrycia podłączenia do rur dopływowych i otworów w ścianie zalecamy zastosowanie rozetek maskujących.

### Grzejnik z podłączeniem o rozstawie 50 mm

#### Grzejnik z podłączeniem bocznym

### Grzejnik z podłączeniem jednopunktowym