
duschy®



instrukcja montażu
instrukcja obsługi
gwarancja
baterii łazienkowych

RIVER VIEW

Dziękujemy za zakup baterii z serii RIVER VIEW oraz gratulujemy doskonałego wyboru.

Montaż baterii umywalkowej.

1. Przed montażem baterii przepłucz oraz opróżnij wodę z rur instalacji.
2. Przełóż dwa węże przyłączeniowe baterii przez gwintowaną tuleję nie wkręcając jej jeszcze do korpusu baterii.
3. Wkręć w znajdujące się w korpusie otwory baterii dwa wężyki przyłączeniowe, które doprowadzą ciepłą oraz zimną wodę do baterii.
4. Po starannym dokręceniu wężyków, dokręć gwintowaną tuleję do korpusu baterii.
5. Nałóż chromowany pierścień na otwór umywalki, tak aby uszczelka dokładnie przylegała do ceramiki, a następnie przełóż wężyki przez nałożony wcześniej pierścień oraz otwór umywalki.
6. Ustaw w pozycji docelowej baterię łazienkową, następnie nałóż na gwintowaną tuleję uszczelkę i dokręć ręką mocno nakrętkę.
7. Podłącz wężyki przyłączeniowe do zaworów kątowych z filtrami siatkowymi, które znajdują się pod umywalką.
8. Sprawdź szczelność połączenia wężyków przyłączeniowych. W przypadku wykrycia nieszczelności, dokręć wężyki.

UWAGA! Brak filtrów siatkowych w zaworach kątowych może spowodować uszkodzenie głowicy baterii łazienkowej poprzez dostające się zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie.

Montaż baterii wannowej oraz prysznicowej.

1. Przed montażem baterii przepłucz oraz opróżnij wodę z rur instalacji.
2. Przykręć mimośrodowe kształtki rurowe w ścianie do instalacji doprowadzającej wodę i ustaw odległość 15 cm. Zadbaj o szczelność połączeń używając odpowiednich uszczelniaczy sanitarnych.
3. Na kształtki nałóż rozety ozdobne.
4. W gniazda baterii zamontuj filtry siatkowe.
5. Przy użyciu klucza hydraulicznego przykręć baterię do kształtek rurowych. Zabezpiecz odpowiednio powierzchnię wewnętrzną klucza tak aby nie uszkodzić powierzchni chromowanej baterii.
6. Sprawdź szczelność połączenia baterii. W przypadku wykrycia nieszczelności, dokręć nakrętki baterii lub popraw szczelność połączenia mimośrodowych kształtek rurowych w ścianie doprowadzającej wodę z instalacji.

UWAGA! Brak filtrów siatkowych w gniazdach instalacji może spowodować uszkodzenie głowicy baterii łazienkowej poprzez dostające się zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie.

Konserwacja

Delikatne zabrudzenia należy usuwać przy pomocy wody i mydła przy użyciu miękkiej ściereczki.

Baterie należy czyścić delikatnym preparatem czyszczącym przy użyciu miękkiej ściereczki. Jako preparatu do mycia można również użyć płynu do mycia naczyń. Po umyciu baterii należy ją przemyć czystą wodą oraz przetrzeć suchą miękką ściereczką.

Baterii nie należy myć środkami zawierającymi alkohol oraz rozpuszczalniki.

Nie należy także stosować do mycia środków zawierających kwasy, zasady, chloru oraz potasu.

Raz w miesiącu należy przeczyścić napowietrzacz (aerator) baterii łazienkowej (dotyczy baterii umywalkowej i wannowej), dzięki czemu unikniemy zakamienienia aeratora. Do demontażu oraz montażu aeratora użyj specjalnego klucza który znajduje się w zestawie baterii łazienkowej (dotyczy baterii umywalkowej i wannowej).

Instrukcja instalacji wodnej

Zalecane ciśnienie użytkowe: 1-5 bar

Przy ciśnieniu powyżej 5 bar zalecany jest montaż zaworu redukcyjnego ciśnienia wody.

Maksymalne ciśnienie użytkowe: 10 bar

Należy unikać różnic ciśnienia pomiędzy wodą zimną a wodą ciepłą.

Zalecana temperatura wody ciepłej: 60 stopni Celcjusza

Maksymalna temperatura wody ciepłej: 80 stopni Celcjusza

WARUNKI GWARANCJI

Sprzedający gwarantuje sprawne działanie sprzętu w okresie 24 miesięcy od daty wydania. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie przez autoryzowany serwis według poniżej podanych zasad.

1. Reklamowany produkt o wadze do 10 kg, dostarczany jest przez klienta do punktu sprzedaży, w którym został przez niego zakupiony. Odbiór reklamowanego produktu następuje również w punkcie sprzedaży, w którym został zakupiony. Sklep w którym została zakupiona bateria łazienkowa dostarczy reklamowaną baterię wraz ze wszystkimi dokumentami (wypełniona karta gwarancyjna, dowód zakupu) do dystrybutora.
2. Dystrybutor po otrzymaniu baterii wraz niezbędnymi dokumentami z punktu sprzedaży, dokona naprawy w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.
3. Termin usunięcia wady (pkt. 2) może być wydłużony o czas potrzebny do importu niezbędnych części zamiennych. W przypadku ich braku, klient zostanie o tym poinformowany w formie telefonicznej lub e-mail przez dystrybutora lub punkt sprzedaży, w którym zakupił baterię łazienkową.
4. W przypadku wymiany baterii na nową, okres gwarancji obowiązuje jak dla nowo zakupionego produktu. Natomiast w przypadku gdy serwis dokonał naprawy, przedłużeniu gwarancji podlega tylko ta część baterii, która podlegała naprawie.
5. W przypadku naprawy sprzętu w miejscu użytkowania, reklamujący powinien zapewnić miejsce oraz warunki do naprawy.
6. Jeżeli w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej stwierdzi się niezgodność montażu sprzętu z instrukcją producenta, dodatkowe koszty powstałe z tego powodu pokrywa reklamujący.

7. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.
8. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu, użytkownik pokrywa koszty usługi serwisu według cennika warsztatu serwisowego.
9. Gwarancją nie są objęte:
    - mechaniczne uszkodzenia sprzętu spowodowane przez użytkownika i wywołane nimi wady,
    - uszkodzenia i wady sprzętu wynikłe na skutek, niewłaściwego i niezgodnego z instrukcją użytkowania,
    - uszkodzenia spowodowane niewłaściwą lub niezgodną z instrukcją instalacją wodnej,
    - uszkodzenia spowodowane zmianami w konstrukcji baterii łazienkowej dokonane samodzielnie przez klienta,
    - uszkodzenia spowodowane zanieczyszczeniami wody oraz przewodów sieci wodociągowej,
    - uszkodzenia powierzchni chromowanych oraz barwnych spowodowane nieprawidłowym i niefachowym montażem,
    - uszkodzenia powierzchni chromowanych oraz barwnych spowodowane czyszczeniem nieprawidłowymi środkami zawierającymi potas, alkohol, zasady kwasy tj. do czyszczenia toalet lub wybielaczami,
    - uszkodzenia spowodowane brakiem konserwacji baterii wskazanej w instrukcji.

10. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącej konserwacji baterii łazienkowej zgodnie z instrukcją, we własnym zakresie i na własny koszt: tj. czyszczenie baterii łazienkowej, czyszczenie aeratora baterii łazienkowej.
11. W przypadku stwierdzenia przez serwis, braku możliwości naprawy sprzętu lub po trzykrotności naprawy tego samego istotnego elementu baterii łazienkowej, klientowi przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad lub zwrotu gotówki. W przypadku jeżeli danego modelu baterii, dystrybutor nie posiada już w swojej ofercie, może zamiennie wręczyć klientowi podobny produkt w cenie oraz jakości odpowiadającej reklamowanej baterii łazienkowej.
12. Karta gwarancyjna bez wpisanej daty zakupu oraz pieczątki sprzedawcy jest kartą nieważną.

Karta gwarancyjna

Dystrybutor: DUSCHY Sp. z o. o. ul. Kolejowa 360, 05-092 Łomianki Sadowa, tel. +48 22 751 21 50 email: serwis@duschy.pl

Karta gwarancyjna jest ważna z dowodem zakupu

Nazwa baterii łazienkowej
Typ, model
Data zakupu (wg paragonu lub faktury)
Imię
Nazwisko
Adres
Telefon kontaktowy
Email
Pieczęć punktu sprzedaży
Uwagi serwisu
Data i pieczęć serwisu